



Bedienungsanleitung für Elektronischschloss von „Tigerking“

Batteriewechsel

1. Das Eingabedisplay leicht andrücken und gleichzeitig nach oben schieben. Das Gehäuse entfernt sich anschliessend
2. Dahinter ist eine 9 V Alkaline Batterie, welche vorsichtig rausgezogen werden kann
3. Die Batterie von den Anschlusskabeln lösen
4. Anschliessend eine neue 9 V Alkaline Batterie einsetzen
5. Die Batterie samt Anschlusskabeln wieder in das Gehäuse einsetzen
6. Das Eingabedisplay wieder an den richtigen Platz setzen und gegen links wieder zudrehen

Code wechseln mit offener Tür

1. Zu Beginn vorgegebener Code 0-0-0-0-0-0 eingeben
2. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches die gültige Eingabe bestätigt und dann einen neuen Code erwartet
3. Geben Sie nun Ihren alten Code (Werkscode 1-2-3-4-5-6) einmal ein
4. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches Ihren alten Benutzercode bestätigt
5. Geben Sie nun Ihren neuen persönlichen 6-stelligen Code einmal ein
6. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches Ihre neuen persönlichen Benutzercode bestätigt
7. Geben Sie erneut den neuen persönlichen 6-stelligen Code ein
8. Sie hören erneut ein Doppel Beep-Ton welches die Eingabe unter Punkt 5 vergleicht und nochmals bestätigt.
9. Sie haben den Code erfolgreich geändert.
10. Falls Sie einen langen Beep-Ton hören, hat der Codewechsel fehlgeschlagen. Fangen Sie wieder von vorne an.

Manager Code wechseln

1. Zu Beginn vorgegebener Manager Code 1-1-1-1-1-1 eingeben
2. Nun am Drehgriff drehen und Türe aufschliessen
3. Dann 0-0-0-0-0-0 auf Eingabedisplay eingeben
4. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches die gültige Eingabe bestätigt und dann einen neuen Code erwartet
5. Geben Sie nun Ihren alten 6-stelligen Code (Managercode 1-1-1-1-1-1) einmal ein
6. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches Ihren alten Benutzercode bestätigt
7. Geben Sie nun Ihren neuen persönlichen 6-stelligen Code einmal ein
8. Sie hören ein Doppel Beep-Ton welches Ihre neuen persönlichen Benutzercode bestätigt
9. Geben Sie erneut den neuen persönlichen 6-stelligen Code ein
10. Sie hören erneut ein Doppel Beep-Ton welches die Eingabe unter Punkt 7 vergleicht und nochmals bestätigt.
11. Sie haben den Code erfolgreich geändert
12. Falls Sie einen langen Beep-Ton hören, hat der Codewechsel fehlgeschlagen. Fangen Sie wieder von vorne an.

Wichtig:

Sämtliche Änderungen immer mit offener Tür vornehmen

Bevor Sie die Türe schliessen, kontrollieren Sie den gewechselten Code mind. 3 Mal

Geben Sie niemals 0-0-0-0-0 als Ihren persönlichen Benutzercode ein

Eingaben und Änderungen in einem Zeitintervall von max. 10 Sekunden vornehmen, ansonsten stellt das System auf Ursprungs-Zustand zurück.

Bei schwacher Batterie hören Sie einen wiederholten Beep-Ton während dem Öffnen der Tür. In diesem Fall unverzüglich die Batterie auswechseln. Es wird generell die 9 V Alkaline Batterie und ein jährlicher Wechsel empfohlen.