



Bedienungsanleitung für „KeyKeeper“ Schlüsseltresor

Achtung:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschliessen zurückzuführen sind.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Keykeeper ohne Code ausgeliefert wird und Sie vor Inbetriebnahme einen Code einstellen müssen.

1. Erstmalige Öffnung

- 1.1 Geben Sie Ihren Keyguard in eine aufrechte Position.
- 1.2 Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 1.3 Drücken Sie nun die Taste „OPEN“ nach unten.
- 1.4 Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

2. Einstellen eines persönlichen Code

- 2.1 Wählen Sie einen persönlichen Code (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten) aus. Der Code sollte aus Sicherheitsgründen mindestens dreistellig sein.
- 2.2 Entfernen Sie mittels eines geeigneten Schraubendrehers den mittleren Schrauben an der Rückseite der Front.
- 2.3 Drehen Sie bei der gewählten Zahl den Kunststoffschrauben um 180°.
- 2.4 Nach dem Einstellen der gewünschten Zahlenkombination setzen Sie die Rückseite der Front wieder ein und schrauben diese fest.

3. Öffnen Ihres KeyKeeper

- 3.1 Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 3.2 Drücken Sie den von Ihnen gewählten Code ein (die Reihenfolge der Zahlen ist nicht bindend).
- 3.3 Drücken Sie die Taste „OPEN“ nach unten.
- 3.4 Sie können nun die Front nach vorne weggeben.



Mode d'emploi pour l'armoire à clés „Keykeeper“

Attention:

Veillez lire ce mode d'emploi attentivement avant de faire fonctionner la serrure ou avant d'essayer de faire une nouvelle combinaison de chiffres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de troubles fonctionnels dû à une mauvaise manipulation ou dû à l'utilisation de la violence ou l'utilisation inappropriée ainsi pour les dommages et pour la perte de biens, qui pourraient être mis pour cause à la fermeture non correcte de l'armoire.

La « KeyKeeper » est livrée sans code, vous devez le sauvegarder à la première utilisation.

1. Première ouverture

- 1.1 Enfoncez le bouton „CLEAR“.
- 1.2 Enfoncez le bouton „OPEN“.
- 1.3 Vous pouvez maintenant ouvrir le couvercle.

2. Pour sauvegarder un nouveau code

- 2.1 Veuillez choisir votre code (min. trois caractères).
- 2.2 Vous devez descendre le panneau arrière du revêtement avec un tournevis.
- 2.3 Insérez le code et tournez la vis en plastique sur le panneau arrière de 180°.
- 2.4 Remettez le panneau arrière sur le revêtement après la sauvegarde du code.

3. Pour ouvrir la „Keykeeper“

- 3.1 Enfoncez le bouton „CLEAR“
- 3.2 Insérer le code (la séquence est non contraignante)
- 3.3 Enfoncez le bouton „OPEN“
- 3.4 Maintenant vous pouvez ouvrir le couvercle