



Bedienungsanleitung für Möbeleinsatztresor / Hoteltresor „Tigerking“

Ihr neuer Tresor ist geschlossen.

Befolgen Sie nun die nachfolgenden Schritte ganz genau.

1. Batteriedeckel entfernen
2. Notschlüssel einsetzen und nach links drehen. Mit Türgriff Tresortüre öffnen
3. Batterien einsetzen (4 Stück AA Alkaline beige packt)
4. Batteriedeckel aufsetzen
5. Die LED-Anzeige zeigt nun TEST und anschliessend GOOD (Selbsttest)
6. Geben Sie nun Ihren persönlichen Öffnungscode ein und zwar wie folgt:
 - Taste START drücken, LED zeigt nun „----“
 - Tippen Sie jetzt Ihre 6 selbst gewählten Zahlen ein und drücken Sie anschliessend den Reset-Knopf (roter Knopf) auf der Rückseite der Tresortüre.
 - Auf der LED-Anzeige erscheint nun „IN“
 - Ihr persönlicher Code ist nun registriert

Sie können zusätzlich zu Ihrem persönlichen Code auch noch einen 2. Code speichern und zwar wie folgt:

- A) Drücken Sie auf die Reset-Taste (roter Knopf an Innenseite der Tresortüre)
Display zeigt nun „-----“ und blinkt
Drücken Sie nun die Taste START, die LED-Anzeige zeigt jetzt „-----“
Geben Sie nun Ihren persönlichen 6-stelligen Code ein
Auf der LED-Anzeige erscheint nun „IN“

Sie können Ihre Codes jederzeit ändern, indem Sie die oben erwähnten Schritte wiederholen.

Wichtig:

Behalten Sie Ihre Codes geheim!

Notöffnungsschlüssel nicht im Tresor verstauen

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler sollten Sie noch Fragen haben



Manuel d'utilisateur pour coffre-fort à intégrer / coffre-fort d'hôtel „Tigerking“

Votre nouveau coffre-fort est fermé.

Veillez suivre précisément les points suivants.

1. Ouvrir couvercle de batterie
2. Insérer clefs de secours et tourner à gauche. Ouvrir porte du coffre-fort à l'aide de la poignée
3. Insérer les batteries (4 pièces AA Alkaline joints dans l'emballage)
4. Fermer couvercle de batterie
5. Le display LED affiche dès lors TEST et ensuite GOOD (autotest)
6. Vous pouvez maintenant entrer votre code personnel comme suit:
 - Appuyez le bouton START, le display LED affichera „-----„
 - Entrez votre code personnel choisi de 6 chiffres et appuyez ensuite sur le bouton Reset (bouton rouge) situé sur la surface arrière de la porte du coffre-fort.
 - Le display LED affiche dès lors „IN“
 - Votre code personnel a été enregistré

Vous pouvez enregistrer un code personnel supplémentaire comme suit :

- A) Appuyer sur le bouton Reset (bouton rouge) situé sur la surface arrière de la porte du coffre-fort, le display LED affichera „-----„ et clignote
Appuyez maintenant sur le bouton START, le display LED affichera dès lors „-----„
Entrez votre code personnel choisi de 6 chiffres. Le display LED affichera „IN“

Vous pouvez à tout moment changer votre code en répétant les points susmentionnés.

Important:

Gardez impérativement secret votre code NIP!

Ne rangez pas la clef de secours dans le coffre-fort

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à votre revendeur.