SECURITYCENTER

Mode d'emploi

Coffre-fort pour pistolet Master Lock MLD08E

- 1. Ouverture avec la clé. Celle-ci est une clé de secours et vous en avez besoin en cas d'oubli du code d'ouverture, quand les piles sont vides et lorsque le système électronique ne fonctionne plus.
- 2. Insérez 4 nouvelles piles AA Alcaline. N'utilisez pas des piles rechargeables et utilisez uniquement des piles de la même série.
- 3. Le code enregistré par défaut est 1, 2, 3, 4, 1.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le système électronique.

Sauvegardez maintenant votre code électronique personnel comme suit :

Retirez le compartiment à piles sans le séparer du câble d'alimentation.

Sous le compartiment à piles vous trouvez un petit bouton.

Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que le signal lumineux clignote 3 x.

L'affichage LED reste activé et indique désormais qu'un nouveau code ou une nouvelle empreinte digitale peut être enregistré.

Maintenant saisissez votre code d'utilisateur qui comprend 4, 5 ou 6 chiffres.

Si la programmation a réussi, le signal lumineux clignote 3 x en vert.

Sauvegarder vos empreintes digitales

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le signal lumineux clignote 3 x.

L'affichage LED reste activé et indique qu'une empreinte digitale peut être enregistrée. Posez votre doigt sue le scanner d'empreintes digitales et tirez le vers le bas. Répétez cette procédure plusieurs fois. Le signal lumineux clignote en vert à chaque enregistrement réussi. Votre doigt doit être enregistré 5 à 10 fois. Votre doigt est enregistré avec succès si le signal lumineux clignote 3 x en vert.

Sauvegarder votre 2^e empreinte digitale

Même procédure que pour le 1er doigt.

Supprimer empreinte digitale enregistrée

Appuyez sur le bouton sous le compartiment à piles jusqu'à ce que le signal lumineux clignote 3 x.

L'affichage LED reste activé et indique qu'une empreinte digitale peut être enregistrée. Maintenant passez une fois votre doigt qui est à supprimer dur el scanner et attendez 10 secondes. Le signal lumineux clignote 3 x en rouge pour indiquer la suppression du l'empreinte digitale.