

SECURITYCENTER

Bedienungsanleitung

Pistolentresor Master Lock MLD08E und MLD08EB

1. Öffnen mit Schlüssel. Das ist ein Notschlüssel und diesen benötigen Sie falls Sie den Öffnungs-Code vergessen haben, die Batterien leer sind oder das elektronische System nicht mehr funktioniert.
2. Setzen Sie 4 neue AA Alkaline Batterien ein. Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien und verwenden Sie nur Batterien von derselben Serie.
3. Der vom Werk gespeicherte Code lautet 1, 2, 3, 4, 1.
Drücken Sie irgendeine Taste um die Elektronik zu aktivieren.

Speichern Sie nun Ihren persönlichen elektronischen Code und zwar wie folgt:

Entfernen Sie das Batteriefach ohne dieses vom Stromkabel zu trennen.

Unter dem Batteriefach finden Sie einen kleinen Druckknopf.

Drücken Sie auf diesen Knopf bis das Signallämpchen 3 x leuchtet.

Die LED Anzeige bleibt aktiv und zeigt nun an, dass ein neuer Code oder Fingerabdruck gespeichert werden kann.

Geben Sie nun Ihren Benutzercode ein und zwar muss dieser aus 4, 5 oder 6 Zahlen sein.

Bei erfolgreicher Programmierung leuchtet die Anzeige 3 x grün.

Speichern Ihrer Finger

Drücken Sie auf den Druckknopf bis das Lämpchen 3 x aufleuchtet.

Die LED Anzeige bleibt aktiv und zeigt nun an, dass ein Finger registriert werden kann.

Finger auf Fingerprint-Scanner legen und nach unten ziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. LED leuchtet grün bei jeder erfolgreichen Registrierung.

Ihr Finger muss 5 bis 10 Mal registriert werden. Ihr Finger ist erst erfolgreich registriert wenn die LED Anzeige 3 x grün blinkt.

Speichern des 2. Fingers

Gleicher Vorgang wie für den 1. Finger.

Löschen des registrierten Finger

Drücken Sie auf den Knopf unter dem Batteriefach bis die LED Anzeige 3 x leuchtet.

Das System bleibt aktiv und zeigt an, dass ein neuer Finger registriert werden kann.

Ziehen Sie nun den zu löschenden Finger nur 1 x über den Scanner und warten Sie 10 Sekunden. LED blinkt 3 x in rot und zeigt an, dass der Fingerabdruck gelöscht worden ist.