



Instructions

5480 Portable Lock Box / 5481 Wall Mount Lock Box / 5482 Cable Lock Box


Be sure to record your combination. Store in a safe location.



5480



5481



5482

5480 Portable Lock Box

To open

Combination is preset to 0-0-0-0

1. Open dial cover & enter current code
2. Pull lock box door fully open
3. Add or remove items
4. Close lock box door
5. Turn dials to lock

To set combination



1. Enter current code



2. Push lever up



3. Rotate dials as desired




4. Push lever back down


To hang shackle



1. Squeeze and remove shackle



- 2a. Place shackle
- 2b. Click into place



3. Close door

5481 Wall Mount Lock Box

To open

Combination is preset to 0-0-0-0

1. Open dial cover & enter current code
2. Pull lock box door fully open
3. Add or remove items
4. Close lock box door
5. Turn dials to lock

To set combination



1. Enter current code



2. Push lever up




3. Rotate dials as desired




4. Push lever back down

To hang wall mount


You will need: pencil or marker, cross-head screwdriver, level, drill, drill bit. Anchors and a hammer are recommended for masonry surfaces.



1. Position lock box on surface



2. Mark screw hole positions, drill holes



3. Place lock box, insert & tighten screws

5482 Cable Lock Box

To open

Combination is preset to 0-0-0-0

1. Open dial cover & enter current code
2. Pull lock box door fully open
3. Add or remove items
4. Close lock box door
5. Turn dials to lock

To set combination



1. Enter current code



2. Push lever up



3. Rotate dials as desired




4. Push lever back down


To hang shackle



1. Squeeze and remove shackle



- 2a. Place shackle
- 2b. Click into place



3. Close door

Remember: Keep dial cover closed to increase weather resistance and conceal dials from view. Record your combination and store in safe location.

Limited Lifetime Warranty. For complete warranty information, please visit www.masterlock.com.

Français Lifetime Warranty. For complete warranty information, please visit www.masterlock.com.

Español Lifetime Warranty. For complete warranty information, please visit www.masterlock.com.

www.masterlock.com

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.
800-308-9244

Master Lock Canada
Oakville, Ontario L6H 5S7 Canada
800-227-9599

Patents Pending Worldwide
© 2022 Master Lock Company
All Rights Reserved.

Instructions / Instrucciones


5480 Coffret portable / 5480 Caja de seguridad portátil
5481 Coffret verrouillé à montage mural / 5481 Caja de seguridad para pared
5482 Coffre-fort avec câble portatif / 5482 Caja fuerte portátil con cable



5480



5481



5482

5480 Coffret portable 5480 Caja de seguridad portátil

Pour ouvrir / Para abrir

La combinaison est réglée en usine à 0-0-0-0
La combinación de fábrica es 0-0-0-0

1. Ouvrir le couvercle de la combinaison en saisissant le code actuel
2. Tirez la porte de la boîte à clé de manière à l'ouvrir complètement
3. Ajoutez ou enlevez des éléments
4. Fermez la porte de la boîte à clé
5. Tournez les molettes pour verrouiller

1. Abra la persiana que tapa las ruedas y use el código actual
2. Tire de la puerta para abrir la mini caja de seguridad
3. Coloque o saque elementos
4. Cierre la puerta de la caja
5. Gire las ruedas para cerrarla

Pour configurer la combinaison Para configurar una combinación



1. Entrez le code actuel
Marque el código actual



2. Poussez le levier vers le haut
Empuje la palanca hacia arriba



3. Faites pivoter les molettes selon vos besoins
Gire las ruedas a los números deseados



4. Poussez le levier vers le bas
Baje la palanca

5481 Coffret verrouillé à montage mural 5481 Caja de seguridad para pared

Pour ouvrir / Para abrir

La combinaison est réglée en usine à 0-0-0-0
La combinación de fábrica es 0-0-0-0

1. Ouvrir le couvercle de la combinaison en saisissant le code actuel
2. Tirez la porte de la boîte à clé de manière à l'ouvrir complètement
3. Ajoutez ou enlevez des éléments
4. Fermez la porte de la boîte à clé
5. Tournez les molettes pour verrouiller

1. Abra la persiana que tapa las ruedas y use el código actual
2. Tire de la puerta para abrir la mini caja de seguridad
3. Coloque o saque elementos
4. Cierre la puerta de la caja
5. Gire las ruedas para cerrarla

Pour configurer la combinaison Para configurar una combinación



1. Entrez le code actuel /
Marque el código actual



2. Poussez le levier vers le haut
Empuje la palanca hacia arriba



3. Faites pivoter les molettes selon vos besoins
Gire las ruedas a los números deseados



4. Poussez le levier vers le bas
Baje la palanca

5482 Coffre-fort avec câble portatif 5482 Caja fuerte portátil con cable

Pour ouvrir / Para abrir

La combinaison est réglée en usine à 0-0-0-0
La combinación de fábrica es 0-0-0-0

1. Ouvrir le couvercle de la combinaison en saisissant le code actuel
2. Tirez la porte de la boîte à clé de manière à l'ouvrir complètement
3. Ajoutez ou enlevez des éléments
4. Fermez la porte de la boîte à clé
5. Tournez les molettes pour verrouiller

1. Abra la persiana que tapa las ruedas y use el código actual
2. Tire de la puerta para abrir la mini caja de seguridad
3. Coloque o saque elementos
4. Cierre la puerta de la caja
5. Gire las ruedas para cerrarla

Pour configurer la combinaison Para configurar una combinación



1. Entrez le code actuel
Marque el código actual



2. Poussez le levier vers le haut
Empuje la palanca hacia arriba



3. Faites pivoter les molettes selon vos besoins
Gire las ruedas a los números deseados




4. Poussez le levier vers le bas
Baje la palanca


Anse à accrocher Para colgar el gancho



1. Pressez et libérez l'anse
Apriete y quite el gancho



- 2a. Placez l'anse
Coloque el gancho
- 2b. Cliquez en place
Insértelo hasta escuchar un chasquido




3. Fermez la porte
Cierre la puerta


Pour accrocher la version murale Para colgar la version de pared

Vous aurez besoin de : un crayon ou un marqueur, un tournevis cruciforme, un niveau, un foret. Des chevilles et un marteau sont recommandés pour les surfaces de maçonnerie.


Necesitara: lápiz o marcador, destornillador de cruz, nivel, broca. Se recomienda usar tacos y un martillo en superficies de albañilería.



1. Placez la boîte à clé sur la surface
Coloque la mini caja de seguridad sobre la superficie.



2. Marquez les positions des trous de vis, trous de perçage
Marque las posiciones de los agujeros, taladre los agujeros




3. Placez la boîte à clé, insérez et resserrez les vis screws
Coloque la mini caja de seguridad, inserte y apriete los tornillos


Anse à accrocher Para colgar el gancho



1. Pressez et libérez l'anse
Apriete y quite el gancho



- 2a. Placez l'anse
Coloque el gancho
- 2b. Cliquez en place /
Insértelo hasta escuchar un chasquido



3. Fermez la porte
Cierre la puerta